



IMPERMEABILIZANTES

at imper-wall asfáltico

pintura asfáltica impermeabilizante para muros

Emulsión bituminosa aniónica a base de betunes y resinas estabilizadas soluble en agua que puede utilizarse como impermeabilizante en muros o como imprimación en sistemas asfálticos.

- Impermeabilización de muros verticales, cimientos y estructuras en obra pública.
- Imprimación de superficies que posteriormente vayan a ser tratadas con láminas o materiales asfálticos en caliente o frío.
- Imprimación de juntas de dilatación previa al relleno con materiales de sellado asfálticos.
- Impregnación de geotextiles, mallas, velos de vidrio, etc.
- Pintado de pavimentos de hormigón para igualar pavimentos asfálticos.



IMPERMEABILIZANTES

at imper-wall asfáltico

pintura asfáltica impermeabilizante para muros

FICHA TÉCNICA

•Tipo de Emulsión:	Bituminosa Aniónica
•Densidad Relativa (25°C):	1,0-1,15
•Residuo Destilación:	45% min.
•Contenido en Cenizas a 450°C:	20% min.
•Contenido en betún:	35% min.
•Inflamabilidad:	No Inflamable
•Combustibilidad:	No Combustible
•Tiempo de Fraguado:	24h. Máximo
•Endurecimiento:	24h. Máximo

PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Buena adherencia.
- Económico.
- Resistente a la intemperie.
- Aplicable sobre zonas húmedas.
- Producto inodoro y no inflamable.
- Se puede mezclar con agua.

CONSUMO

Como imprimación el consumo debe ser 350gr/m² como mínimo.

Como impermeabilizante de muros enterrados el consumo aprox. es de 0,8 a 1 kg./m², el consumo puede variar en función del tipo de soporte.

Para otras aplicaciones dependerá de la absorción de las superficies y de su textura pudiendo variar sensiblemente. Para una superficie de mortero de 1 parte de cemento por 3 de arena de río con fratasado fino el consumo por capa suficiente sería 1kg/m².

MODO DE EMPLEO

1 COMO IMPRIMACIÓN

Usado como capa de imprimación de muros y medianeras aplicar 1-2 manos con brocha, rodillo o pistola hasta conseguir una superficie uniforme.

2 COMO PINTURA

Añadir un 25%-30% de agua y mezclar hasta conseguir homogeneización.

3 COMO MORTERO ASFÁLTICO

Confeccionar el mortero con 1 parte de AT IMPER-WALL ASFÁLTICO, 1 parte de cemento, 3 partes de arena y 1-1,5 partes de agua. Mezclar y aplicar formando una capa de 2-3cm de espesor. Para espesores mayores aplicar 2 capas.

La superficie debe estar limpia y libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales que impidan el fraguado y aplicación del producto. Las herramientas pueden limpiarse con agua mientras no haya fraguado el producto. Después usar disolvente.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

No almacenar expuesto al frío, por debajo de 5°C o al sol directo.



El uso de AT IMPER-WALL ASFÁLTICO puede completarse con la instalación de AT DRENA WALL lámina drenante para conseguir un sistema completo.



Incluir AT ARCOTEXTIL en el sistema de impermeabilización de los muros proporciona una forma inmejorable de asegurar el correcto estado de la pintura asfáltica impermeabilizante